



Беспроводные Bluetooth наушники

Модель: TWS-007



Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем беспроводных наушников, использующих интерфейс Bluetooth для соединения со смартфонами и планшетами. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Назначение: устройство для персонального прослушивания звука.

Использование

Перед первым использованием обязательно полностью зарядите чехол и наушники! Это займет около двух часов. После этого достаньте оба наушника из чехла и затем положите их обратно в чехол.

Включение и выключение:

1. Для включения наушников просто достаньте их из чехла. Наушники включатся автоматически. Для выключения наушников уберите их в чехол. Наушники выключатся автоматически.

2. Можно включить/выключить наушники касанием. Для включения коснитесь точки управления на наушнике и удерживайте в течение 3 секунд. Для выключения коснитесь точки управления на наушнике и удерживайте в течение 5 секунд.

Соединение с мобильным устройством:

1. Для первого соединения достаньте оба наушника из чехла. Подождите около 5сек. Наушники соединятся между собой автоматически. После этого индикатор будет мигать красным и белым цветом попеременно.

2. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и запустите поиск новых устройств.

3. Найдите наушники «TWS-007» в списке и нажмите для подключения. Следуйте инструкциям на мобильном устройстве.

4. В дальнейшем при включенном Bluetooth на мобильном устройстве, наушники будут подключаться автоматически, как только вы достанете их из чехла.

5. Наушники можно использовать по одному, если вы достали из чехла только один наушник, либо второй наушник разряжен.

Управление касанием:

1. Сенсоры управления находятся на торце каждого наушника.

2. Для ответа на звонок временно коснитесь любого наушника во время звонка. Еще раз коснитесь любого наушника для завершения вызова. Если вы хотите сбросить звонок, коснитесь любого наушника и удерживайте в течение 2х секунд.

3. Кратковременно коснитесь любого наушника для воспроизведения музыки. Кратковременно коснитесь любого наушника еще раз для паузы.

4. 2 раза коснитесь левого наушника для переключения предыдущего трека. 2 раза коснитесь правого наушника для переключения следующего трека.

5. Коснитесь любого наушника в течение 2х секунд для вызова голосового помощника.

6. 3 раза коснитесь левого наушника для уменьшения громкости. 3 раза коснитесь правого наушника для увеличения громкости.

Заряд аккумулятора:

1. При низком заряде наушников будет звучать звуковой сигнал каждые 30сек.

2. Для заряда аккумулятора наушников уберите их в чехол (чехол должен быть предварительно заряжен). Во время зарядки индикатор на наушниках горит красным цветом, индикатор на чехле горит синим цветом.

3. Для заряда аккумулятора чехла, подсоедините его к зарядному устройству при помощи кабеля. Индикатор на чехле будет мигать, пока чехол заряжается. После того как чехол заряжен, индикатор горит постоянно.

Технические характеристики:

Наушники:

Версия Bluetooth: 5.1.

Поддерживаемые протоколы беспроводной передачи: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP.

Батарея: Li-Pol 30mAh. Время зарядки 1 ч.

Время работы: до 4ч в режиме воспроизведения, до 100ч в режиме ожидания.

Радиус соединения: до 10м без видимых препятствий.

Чехол:

Входной ток: 1A, 5V DC

Батарея: Li-pol 200mAh. Время зарядки 2 ч.

Разъём для зарядки чехла: USB Type-C

Комплектация:

* Наушники

* Чехол для переноски и зарядки наушников

* Кабель USB Type-C для зарядки чехла

* Инструкция и гарантийный талон

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

1. Использовать товар только по прямому назначению. 2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. 3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали. 4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости. 5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается. 6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заводом неисправным устройством. 7. Не брать в рот. 8. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях. 9. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов. 10. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени. 11. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом. 12. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Гарантийные обязательства

Внимание!!! Высокий уровень WiFi сигналов и сигналов других радиопередающих устройств вблизи наушников могут приводить к кратковременной потере передаваемого звукового сигнала от мобильного устройства, также как и потере сигналов управления наушниками. Данная особенность любых принимающих устройств не может являться основанием для гарантийного возмещения. Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право внести технические изменения в изделие. Сделано в Китае. Изготовитель: Шэньчжэнь Ланксинг Кеджи Ко.Лтд. Адрес: Зона Б, 7Ф Б1 Блк, Хуафэншиджи Тех Парк, Ханг Ченг Авеню, Гушу, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай. Импортер в РФ и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Виком трейд». 142200, Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д.31/21, кабинет 110. Срок службы 3 года. Срок годности не ограничен. Дата производства: см на упаковке.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя кассового чека с датой покупки, либо правильно и чётко заполненного гарантийного талона.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Истечения гарантийного срока (гарантийный срок устанавливается от даты покупки).
2. Неправильного подключения в электросеть.
3. Нарушения сохранности гарантийных пломб, крепёжных соединений корпуса, наличия следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
4. При использовании изделия не по назначению.
5. Повреждений вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
6. Повреждений возникших вследствие неисправностей сети электропитания.
7. Если товар был вскрыт и ремонтировался лицом, неуполномоченным на то фирмой-продавцом.
8. Неправильной эксплуатации или небрежного обращения.
9. Наличия следов механического повреждения (падение, удар).
10. Неработоспособности подключаемых устройств сторонних производителей.

Наименование товара

Беспроводные Bluetooth наушники

Модель

TWS-007

Гарантийный срок

6 месяцев от даты продажи

Дата продажи

Продавец

М.П.



Модель

Беспроводные Bluetooth наушники Loona TWS-007

Неисправность

Организация

Дата покупки

Дата ремонта

М.П.

Модель

Беспроводные Bluetooth наушники Loona TWS-007

Неисправность

Организация

Дата покупки

Дата ремонта

М.П.

